## **FACILE DA USARE**



APRIRE SUSHIBAG



INSERIRE IL CONTENITORE NELLA TASCA



RIMUOVERE LA PELLICOLA DALLA STRISCIA ADESIVA



ATTACCARE ENTRAMBI I LATI E PRENDERE SUSHIBAG



## SushiBAG®

È MODELLO E MARCHIO REGISTRATO





73043 Copertino (LE) Italy Zona Industriale tel. +39 0832 931184 fax +39 0832 935458

www.newplast.eu info@newplast.eu







SUSHIBAG è l'innovativa soluzione d'asporto per vassoi e contenitori Sushi: il packaging dal design elegante e raffinato, pratico da usare e comodo da portare.

SUSHIBAG è disponibile in tre misure: S1, S2 e S3.

SUSHIBAG S1 è adatta per vassoi e contenitori Sushi che misurano 165 x 114 x 43 mm, 185 x 128 x 43 mm (con contenitore per salse), 216 x 136 x 43 mm (senza contenitore per salse).

SUSHIBAG S2 è adatta per vassoi e contenitori Sushi che misurano 216 x 136 x 43 mm, 240 x 14 x 43 mm (con contenitore per salse), 262 x 185 x 46 mm (senza contenitore per salse).

SUSHIBAG S3 è adatta per vassoi e e contenitori Sushi del diametro di 280 x 60 mm (senza contenitore per salse).

Inoltre, SUSHIBAG è adatta per il trasporto di terrine per Donburi, vassoi Bento e contenitori per noodles. In tutti i modelli di SUSHIBAG è possibile inserire anche le classiche bacchette per Sushi.



